

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour septembre 2025



www.tributegoldman.fr

CONTACT CONCERT
MAXIME JALLON

06.01.84.31.60

maxime@rectoversoanimation.fr

CONTACT REGIE SON
SEBASTIEN ROLAND

06.07.67.23.93

abgraal@gmail.com

CONTACT REGIE GENERAL
ET ECLAIRAGES
MARIE-EVE CAUSSE

06.18.03.20.47

marie-eve@rectoversoanimation.fr

PATCH QSMB

PATCH	INSTRUMENT	MICRO	PIED
1	GC	D6 / RE320 / SM91	PETIT
2	CC PEAU	SM57	PETIT
3	HH	C451 / C535	PETIT
4	TOMS 1&2	E604	
5	TOM MEDIUM 3	E604	
6	TOM MEDIUM 4	E604	
7	Bodran / Djembé	SM57	PETIT
8	Flûte	C414 / KM184	GRAND
9	OH J	C414 / KM184	GRAND
10	OH C	C414 / KM184	GRAND
11	SAXOPHONE	HF (fourni)	
12	BASSE	DI	
13	GUIT ELEC L	E906	
14	GUITT ELEC R	E906	
15	GUITT ACOUST	DI	
16	GUITT ACOUST MAX	DI	
17	B beat 1 – Percus L	DI (fourni)	
18	B beat 2 – Percus R	DI (fourni)	
19	B beat 3 – Chœurs L	DI (fourni)	
20	B beat 4 – Chœurs R	DI (fourni)	
21	B beat 5 – Séquence L	DI (fourni)	
22	B beat 6 – Séquence R	DI (fourni)	
23	CUE	DI (fourni)	
24	CLIC	DI (fourni)	
25	ACCORDEON	HF (fourni)	
26	CHOEUR GUITARISTE	SM58 / BETA58	GRAND
27	CHANT MAX	HF (fourni)	GRAND
28	CHANT VANESSA	HF (fourni)	GRAND
29	CLAVIER G	DI (fourni)	
30	CLAVIER D	DI (fourni)	
31			
32			

AUX	INSTRUMENT	LINE/ MONITOR
1	MAX G	
2	MAX D	
3	BASSE	
4	VANESSA	
5	GITARE G	
6	GITARE D	
7	BATTERIE G	
8	BATTERIE D	
9	SAXOPHONE G	
10		

Le patch peut évoluer selon les concerts.

Selon les lieux, la console peut être fournie ainsi que les boîtiers de scène et les Rj45.

Prévoir un emplacement pour la régie qui sera située en salle et dans l'axe de la scène.

Nous pouvons fournir une partie du parc micros.

Prévoir un routeur Wifi 5ghz sur le plateau. Prévoir un câble Rj45 allant de la régie à la scène pour le routeur. Couper le 2,4ghz sur le routeur (problème de perturbations sur les micros numérique).

PLAN DE SCENE

